

1. Piepūšamo atrakciju lietošanas pamata noteikumi

1.1. Uzstādīšanas vieta un piegāde

- Atrakciju masa ir no aptuveni 50 līdz 500 kg (karuseļiem pat vairākas tonnas), tās klienta norādītajā vietā nogādājam ar automašīnu. Tādējādi ceļam līdz atrakcijas uzstādīšanas vietai ir jābūt viegli izbraucamam ar autotransportu, bez apgrūtinājumiem un ne tālāk par 2–3 m no uzstādīšanas vietas. Ja attālums ir lielāks vai ceļā atrodas šķēršļi, izpildītājs ir tiesīgs prasīt papildu maksu atbilstoši piegādes un uzstādīšanas sarežģītībai. Izņēmums ir mazais inventārs un mazās sporta atrakcijas, kas nav tik lielas un smagas.
- Ja atrakcija ir jāievieto telpās vai citās vietās, kur ir apgrūtināta piekļūšana (pakāpieni u. tml.), vai ja tā ir jāizvieto augstāk par 1. stāvu, pasūtītājs par katru stāvu veic piemaksu 15,00–75,00 EUR vai 20 % apmērā no pasūtījuma summas atkarībā no atrakcijas masas un izmēriem.
- Aicinām ņemt vērā, ka atsevišķas atrakcijas var nebūt iespējams piegādāt telpās ar pakāpieniem, šaurām durvīm un citiem šķēršļiem, kā arī ārpus telpām, ja nav iespējams piebraukt tieši pie uzstādīšanas vietas vai tai ir neatbilstošs segums. Šādā gadījumā, ja atrakcijas piegāde ir veikta, bet atrakciju nav iespējams uzstādīt, izpildītājs nekādā veidā nekompensē un neatmaksā nomas maksu par veikto pasūtījumu.
- Atrakcijas novietošanas vietas segumam ir jābūt līdzenam, bez asumiem (saknēm, nelīdzena bruģa u. tml.), bez traucējošiem objektiem (kokiem, stabiem, šahtām, lūkām u. c.) priekšā, lai bērni, iekāpjot un izkāpjot no atrakcijas, nevar gūt traumas.
- Atrakcija ir jānovieto pēc iespējas tālāk no briesmām, piemēram, elektrolīnijām un citiem riska apstākļiem.
- Apkārt atrakcijai ir jāatstāj brīva zona, kurā nav pilnīgi nekādu objektu, kas var radīt ievainojumus. No atrakcijas slēgtās sienas ir jābūt vismaz 1,8 m platai brīvai zonai. No atrakcijas ieejas puses tai ir jābūt vismaz 3,5 m platai. Izņēmums — ja atrakcija ar slēgtajām sienām (bez ieejas) ir vērsta tieši pret sienu vai sienām (piemēram, mājas sienām). Šādā gadījumā sienām ir jābūt par vismaz 2,0 m augstākām nekā augstākajai atrakcijas platformai, ja vien atrakcijai nav pastāvīgs jumts.
- Atrakcijā ir aizliegts atrasties atrakcijas uzstādīšanas un demontāžas (piepūšanas un gaisa izlaišanas) laikā.
- Drošības apsvērumu dēļ piepūšamās atrakcijas ir jānostiprina atsaitējot. Atkarībā no uzstādīšanas vietas atrakcijas tiek nostiprinātas ar smilšu maisiem vai alternatīvu risinājumu (piemēram, pie stabiem, kokiem, kolonnām u. tml.). Zālienā atrakciju nostiprina ar mietiem, kas tiek iedzīti zemē.
- Ja pasūtītājs neinformē izpildītāju par gaidāmajiem apstākļiem atrakcijas uzstādīšanas vietā un atrakciju nav iespējams nostiprināt, atrakciju nav atļauts izmantot. Šādā gadījumā izpildītājs neatmaksā pasūtītājam veikto samaksu par atrakcijas nomu un piegādi.
- Atrakcija ir jāizvieto līdzenā vietā. Vietas slīpums visos virzienos nedrīkst pārsniegt 5 %.
- Ja atrakcijas apmeklētāju (rindas) kontrolēšanai pie atrakcijas tiek izmantoti žogi, tiem ir jāatrodas vismaz 1,8 m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas vaļējās puses tiem ir jāatrodas vismaz 3,5 m attālumā. Žogos atstātajai ieejai ir jābūt vismaz 1,0 m platai.
- Piepūšamās atrakcijas ir paredzētas uzstādīšanai uz asfalta vai zālienā; ja atrakcijas tiek uzstādītas smiltīs, melnzemē, uz grants u. tml. vai tiek speciāli pielietas ar ūdeni, vai tiek

veiktas citas darbības, kas apgrūtina atrakciju demontāžu un tīrīšanu, pasūtītājs papildus maksā 25 % no atrakciju kopējās nomas summas.

1. 2. Piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumi

- Pirms atrakciju apmeklējuma, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus un citus atrakcijas apmeklētājus ar atrakciju lietošanas noteikumiem.
- Atrakcijas ir aizliegts ekspluatēt stipra vēja (vairāk nekā 10 m/s), stipru nokrišņu, elektropadeves traucējumu un bojājumu gadījumā. Atrakcijās ir aizliegts liet ūdeni, pildīt tās ar smiltīm u. tml.
- Atrakcijas darbības laikā (arī privātos pasākumos) pie tās nepārtraukti ir jāatrodas vismaz vienam uzraugam pie katras atrakcijas ieejas/izejas (tos var nodrošināt pasūtītājs).
- Atrakciju uzraugam ir jāizmanto svilpe vai citas skaņas signālierīces apmeklētāju uzmanības pievēršanai.

1. 3. Piepūšamajās atrakcijās ir aizliegts:

- ienākt ar apaviem;
- slidināties no slidkalniņiem ar galvu pa priekšu, uz vēdera, stāvot kājās;
- lēkt no slidkalniņa augšējās malas vai atrakcijas bortiem;
- lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
- ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
- grūstīties, sist, spert vai citādi aizskart citus apmeklētājus;
- kāpt un sēdēt uz atrakcijas aizsargbortiem;
- karāties un kāpt pa atrakcijas aizsargtīkliem;
- aizskart piepūšamās atrakcijas motoru, vadus, kabeļus u. tml.;
- mest kūleņus;
- lēkāt izejas tuvumā un uz piepūšamā paklājiņa ārpus atrakcijas;
- izmantot atrakciju un atrasties tajā, kamēr tā tiek piepūsta vai no tās izplūst gaiss;
- atrasties grūtniecēm vai personām ar veselības traucējumiem;
- atrasties mājdzīvniekiem;
- atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē;
- **kategoriski aizliegts lēkt ārā no atrakcijas** — lai izkāptu no piepūšamās atrakcijas, ir jāapsēžas uz tās malas un uzmanīgi jāizkāpj.

1. 4. Lietojot slidkalniņu

- Jāatrodas sēdu stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām.
- Jāpārliecinās, ka slidkalniņa galā neatrodas citi apmeklētāji.

1.5. Citi noteikumi

- Elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai traucējumu gadījumā apmeklētājiem nekavējoties ir jāatstāj atrakcija.
- Apmeklētāju skaits piepūšamajā atrakcijā nedrīkst pārsniegt uz atrakcijas marķējuma un/vai ANNELS personāla vai administrācijas iepriekš norādīto skaitu.
- Izmantojot atrakciju, visiem apmeklētājiem ir jāievēro viens kustības virziens, aizliegts skriet pretējos virzienos.
- Atrakciju vienlaikus drīkst izmantot līdzīga vecuma un auguma bērni; lielākie un aktīvākie bērni jāatdala no mazākajiem.
- Atrakcijas ieeja jāsauglabā brīva no šķēršļiem un traucējošiem objektiem.
- Pārliedzieties, ka bērns tiešām vēlas apmeklēt piepūšamo atrakciju.
- Lietošanas laikā atrakcija jāsauglabā tīra no šķēršļiem un jebkādiem asiņiem priekšmetiem.
- Piepūšamo atrakciju bez vecākiem ieteicams apmeklēt bērniem no 3 gadu vecuma. Līdz 3 gadu vecumam bērnam atrakcijā obligāti jābūt kopā ar pieaugušo.
- Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliedzieties, ka bērns nevēlas uz tualeti.
- Atsevišķas atrakcijas ir paredzētas tikai sacensībām un stafetēm. Aicinām iepazīties ar atrakcijas aprakstu, jo tās nav piemērotas lēkāšanai.

1.6. Ārkārtas gadījumi

- Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē uz notiekošo, ja nepieciešams, sniedzot pirmo medicīnisko palīdzību un sazinoties ar attiecīgajiem glābšanas dienestiem.
- Elektropadeves traucējumu gadījumā atrakcija var izlaist gaisu. Ja tas notiek, atrakcijas uzraugam mierīgi un bez panikas jāaicina ārā visas atrakcijā esošās personas. Atrakcija gaisu izlaiž lēni un nevar radīt fiziskas traumas, ja netiek celta panika. Obligāti jāpārliedzieties, ka neviens nav palicis atrakcijā.

Nemiet vērā, ka iepriekš minēto noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām!

Administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju vai apkalpojošā personāla norādījumus. Jārēķinās ar to, ka pastāv iespēja bērniem pakrist, sasisties, gūt traumas, jo atrakciju apmeklē dažādu vecumu un raksturu bērni, kuru rīcību iznomātājs un personāls nevar prognozēt.

Patīkamu un jauku atpūtu!